EW7015
Station de stockage USB 3.0 double pour disques durs SATA 2,5 et 3,5 "

fr

Mode d'Emploi

www.ewent-online.com

EW7015 Dual Docking Station USB 3.0 pour disques durs 2.5" et 3.5" SATA

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Fonctions et caractéristiques 2
1.2 Contenu de la boîte 3
2.0 Connexion d'un disque dur 3
3.0 Connexion du EW7015 à votre ordinateur 3
4.0 Utilisation du EW7015 3
4.1 Préparation du disque dur sous Windows XP/Vista 4
4.2 Préparation du disque dur sous Windows 7/8 4
5.0 Logiciel OTB 5
5.1 Installation du logiciel OTB 5
5.2 Utilisation du logiciel OTB 5
5.2.1 Utiliser le bouton back up du EW7015 5
5.2.2 Faire un back up avec le logiciel PC Clone 6
5.2.3 Restaurer un back up 6
6.0 Fonction de clonage 6
7.0 Foires aux questions et réponses et autres informations 7
8.0 Service et assistance 7
9.0 Conditions de garantie 8

1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Ewent de haute qualité! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre produit sur www.ewent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit!

1.1 Fonctions et caractéristiques

La Station d'accueil USB 3.0 EW7015 offre une manière rapide et facile de connecter un disque dur SATA 2,5" et/ou 3,5" sans besoin d'ouvrir le boîtier de votre ordinateur. La EW7015 possède un port USB 3.0. Vous pourrez sauvegarder et transférer vos données très facilement grâce à ces connecteurs. La EW7015 possède un bouton de sauvegarde intelligent à un appui qui vous permet de sauvegarder immédiatement vos données.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes:

- Station d'accueil USB 3.0 EW7015 pour disques durs SATA 2,5" et 3,5"
- Cordon d'alimentation
- Câble USB 3.0
- CD-ROM avec logiciel OTB
- Manuel

2.0 Connexion d'un disque dur

Utilisez les étapes suivantes pour installer un disque dur dans le EW7015.

1. Vérifiez que le EW7015 est bien éteint.
2. Prenez le disque dur SATA avec l'étiquette en haut et le connecteur SATA en bas. Assurez-vous que le connecteur SATA fait face à la fente de disque dur du EW7015. Si correct, les connecteurs du EW7015 et du disque durs seront parfaitement alignés.
3. Faites glisser délicatement le disque dur dans le EW7015. Le disque dur s'enclenchera en position.

Conseil: Ne débranchez pas le disque du EW7015 lorsqu'il est en train d'être utilisé. Le EW7015 doit être éteint. Cela permet d'éviter d'endommager le disque dur et le EW7015.

3.0 Connexion du EW7015 à votre ordinateur

1. Assurez-vous que le disque dur a été installé comme décrit dans le chapitre 2.
2. Branchez le câble USB fourni sur le connecteur USB du EW7015.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
4. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise 'DC IN' du EW7015.
5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
6. Appuyez sur le bouton 'Marche' du EW7015 pour allumer le EW7015.
7. Votre ordinateur détectera automatiquement le matériel EW7015 et le disque dur SATA. Si correct, Windows détectera un 'Périphérique USB amovible'.

Remarque: USB est 'connectable à chaud'; cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'éteindre votre ordinateur lorsque vous branchez le EW7015 sur un port USB.

4.0 Utilisation du EW7015

Dès que WIndows détecte le matériel et termine d'installer ce périphérique, le EW7015 peut être utilisé. Si un disque dur a été installé et a déjà été utilisé, vous pourrez alors utiliser le disque dur pour transférer des données. Par contre si le disque dur que vous avez installé est complètement neuf, et qu'il n'a pas encore été

formaté, vous devez préparer le disque dur avant de l'utilisant avec Windows. Pour cela, suivez la procédure ci-dessous.

Remarque : Veillez à toujours retirer votre EW7015 en toute sécurité de votre ordinateur.

Cliquez sur l'icône 'Retirer le périphérique en toute sécurité' *dans la barre des tâches pour afficher une liste des périphériques. Cliquez sur le périphérique que vous souhaitez retirer.*

4.1 Préparation du disque dur sous Windows XP/Vista

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône 'Mon ordinateur'.
2. Cliquez sur 'Gestion'.
3. Sélectionnez l'option 'Gestionnaire de disques' dans le coin gauche de l'écran.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur et choisissez 'Initialiser'.
5. Cliquez sur 'OK'.
6. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur.
7. Cliquez sur 'Nouvelle partition'.
8. Cliquez sur 'Suivant'.
9. Cliquez sur 'Suivant'.
10. Cliquez sur 'Suivant'.
11. Choisissez le format désiré pour la partition (Remarque: si vous utilisez FAT32, la taille max. de la partition sera limitée à 32Go).
12. Cliquez sur 'Suivant'.
13. Choisissez la lettre que vous voulez assigner à cette partition.
14. Cliquez sur 'Suivant'.
15. Choisissez le système de fichiers désiré : FAT32 ou NTFS.

Remarque! Si vous utilisez uniquement le disque dur avec Windows XP ou Vista, nous vous recommandons fortement d'utiliser le système de fichiers NTFS. Cependant si vous allez utiliser des versions de Windows plus anciennes, nous vous recommandons d'utiliser FAT32.

16. Entrez un nom pour la nouvelle partition dans le champ 'Label du volume'.
17. Cochez la case à coté de 'Formatage rapide'.
18. Cliquez sur 'Suivant'.
19. Cliquez sur 'Terminer'.
20. Le disque dur peut maintenant être utilisé.

4.2 Préparation du disque dur sous Windows 7/8

1. Allez sur 'Démarrer'.
2. Sélectionnez 'Panneau de configuration'.
3. Sélectionnez 'Outils administratifs'.
4. Sélectionnez 'Gestion de l'ordinateur'.

5. Sélectionnez ‘Gestion des disques’ dans 'Stockage'.
6. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur et cliquez sur ‘Nouveau volume simple’.
7. Choisissez la quantité d'espace désirée pour le nouveau disque/partition. Nous vous recommandons d’utiliser tout l'espace disponible.
8. Choisissez la lettre de disque que vous désirez utiliser.
9. Entrez le nom de la nouvelle partition.
10. Formatez le disque dur.
11. Après le formatage, le disque dur peut être utilisé.

Remarque: Le formatage du disque dur peut durer plusieurs minutes, en fonction de la taille du disque dur. N’interrompez pas cette opération.

5.0 Logiciel OTB

Le EW7015 est fourni avec le logiciel OTB. En utilisant ce logiciel et le bouton 'Sauvegarde à un appui' du EW7015, vous pourrez sauvegarder rapidement vos données. Vous pouvez aussi sélectionner les données que vous voulez sauvegarder.

5.1 Installation du logiciel OTB

1. Démarrez l'ordinateur
2. Placez le CD-Rom d'installation dans le lecteur de CD ou DVD de votre ordinateur.
3. Le CD-Rom démarre automatiquement.
4. Choisissez votre langue.
5. Choisissez ‘installer le logiciel OTB’.
6. Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

Attention ! Si vous installez le logiciel sur un ordinateur avec Windows Vista ou 7, vous aurez régulièrement des messages vous demandant de donner votre autorisation pour continuer.

5.2 Utilisation du logiciel OTB

Il y a deux méthodes pour faire un back up avec le EW7015. Vous pouvez faire un back up à l’aide du logiciel PC Clone, mais vous pouvez également utiliser le bouton back up très pratique sur le EW7015. Dans les exemples suivants, nous vous expliquons comment utiliser ces deux méthodes.

5.2.1 Utiliser le bouton back up du EW7015

1. Appuyez une fois sur le bouton ‘back up’ du EW7015.
2. Le programme PC Clone est démarré.

3. La première fois que vous faites un back up, sélectionnez dans la colonne de gauche, le périphérique (disque dur) et les dossiers dont vous voulez faire un back up.
4. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton ‘back up’ du EW7015.
5. Le back up sera maintenant démarré.
6. Cliquez sur ‘O.K.’ afin de confirmer que le back up a été achevé.

5.2.2 Faire un back up avec le logiciel PC Clone

1. Cliquez sur ‘Démarrer’.
2. Cliquez sur ‘Programmes’.
3. Aller vers ‘PC Clone EX’.
4. Cliquez sur ‘PC Clone EX’.
5. Cliquez sur le deuxième pictogramme dans la barre des menus (Files Back).
6. Sélectionnez dans la colonne de gauche, le périphérique (disque dur) et les dossiers dont vous voulez faire un back up.
7. Cliquez en bas à droite de la fenêtre sur la première icône ‘back up’.
8. Cliquez sur ‘démarrer’. Le back up sera maintenant démarré.
9. Cliquez sur ‘O.K.’ afin de confirmer que le back up a été achevé.

5.2.3 Restaurer un back up

Vous pouvez également restaurer un back up. C’est une fonction simple qui adapte uniquement les données modifiées. Il n’est donc pas nécessaire de faire un back up complet.

1. Appuyez une fois sur le bouton ‘back up’ du EW7015 ou cliquez sur le deuxième pictogramme dans la barre des menus (Files Back).
2. Cochez dans la partie de droite de l’écran les fichiers et les dossiers à restaurer. Si vous sélectionnez les dossiers supérieurs dans la structure des dossiers, tous les dossiers et les fichiers sous-jacents seront restaurés.
3. Cliquez en bas à droite de la fenêtre sur la deuxième icône ‘Restore’.
4. Cliquez sur ‘O.K.’ afin de confirmer que la restauration du back up a été achevée.

6.0 Fonction de clonage

Remarque ! La fonction de clonage fonctionne sans connexion PC.

1. Installez 2 disques durs sur l’EW7015. Dans l’emplacement B du disque cible et sur l’emplacement A du disque source.
2. Allumez la station du dock.
3. Cliquez sur le bouton « Cloner » deux fois, un bip est émis et le clonage des deux disques commence.
4. La DEL de 25 % de l’EW7015 clignotera lors du début du clonage. La lumière de la DEL indiquera le taux de clonage entre 25, 50, 75 et 100 %.
5. Lorsque les 4 DEL cessent de clignoter et émettent un bip, le clonage est terminé.

Remarque ! N'éteignez pas l'alimentation et ne retirez pas le disque dur avant que le clonage ne soit terminé.
Le clonage aura besoin de beaucoup de temps avec de se terminer.

Par exemple :

Volume HDD	DURÉE
80 Go	35 min
500 Go	plus de 3 h
1 To	plus de 6 h
2 To	13 h
3 To 4TB	18~19 h 24-29h

7.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.
Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

8.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire de support sur le site Web Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com/.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	**Numéro tél**	**Coût par minute***
Belgique (hollandaise)	070 277 286	€0,30
Belgique (française)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux

Allemagne	(+49) (0)30 887 89 298	Tarifs locaux
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux
Pays-Bas	0900-3646368	€0,10
GB	+44 (0)203 318 9998	Tarifs locaux
Hongrie	1-4088902 (depuis Budapest)	Tarifs locaux
Hongrie	06-1-4088902 (depuis d'autres régions de la Hongrie)	Tarifs locaux
Hongrie	+36 1-4088902 (international)	Tarifs locaux

* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

9.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Ewent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Ewent. Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE